

OHRIEVAČ MASÁŽNEHO OLEJA REVIXA

Ďakujeme Vám že ste zakúpili ohrievač masážnych olejov. Ďalej len "ohrievač". Ohrievač Vám bude poskytovať rýchly a efektívny spôsob zohrievania Vašich masážnych olejov, masážnych krémov a masážnych mliek. Prosím dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu pred tým ako začnete toto zariadenie používať.



Ohrievač masážneho oleja, emulzie alebo krému s rýchlym ohrevom a udržiavaním konštantnej teploty nahriateho masážneho prostriedku. Umožňuje nastavenie teploty ohrevu v rozmedzí 40 až 60°C.

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.

Popis zariadenia a technická špecifikácia:

1. Plastová fľaša
2. Vonkajšie púzdro
3. Displej
4. Nastavenie teploty
5. Otvor pre fľašu
6. Napájací kábel

Výkon: 45 W

Vstupné napätie: 200-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Nastavenie teploty: 40-60°C

Rozmery: 9,5x9,5x18 cm

Použitie prístroja:

1. Umiestnite ohrievač na stabilný, rovný povrch a pripojte ho do elektrickej siete.
2. Krátkym stlačením tlačidla prístroj zapnete a vložte do otvoru fľašu s masážnym prostriedkom.
3. Nastavte si požadovanú teplotu medzi 40-60°C otočením kolieska prepínača v smere hodinových ručičiek.
4. Na displeji sa každé 3 sekundy strieda údaj o nastavenej a aktuálnej teplote.
5. Proces ohrevu zvyčajne trvá 10-20 minút.
6. Trojsekundovým podržaním tlačidla prepínate medzi zobrazením °C a °F na displeji prístroja.
7. Po dosiahnutí žiadanej teploty sa proces ohrevu zastaví.
8. Po ukončení práce prístroj krátkym stlačením tlačidla vypnite a zároveň ho odpojte z elektrickej siete.

Upozornenie:

1. Nepoužívajte prístroj v sieti s nestabilným el.napätím, zamedzíte tak jeho poškodeniu.
2. V žiadnom prípade nenalievajte masážny prostriedok do otvoru prístroja. Masážny prostriedok nalejte do plastovej fľaše a tú následne vložte do otvoru.
3. Prístroj používajte iba na účel, na ktorý je určený. Akákoľvek neodborná manipulácia je zakázaná.
4. Pred zapnutím prístroja sa ubezpečte, že vnútorná stena otvoru na fľašu je suchá, čistá a nie sú v nej umiestnené cudzie predmety.
5. Fľaša, do ktorej sa plní masážny prostriedok musí byť suchá a čistá.
6. Fľaša musí obsahovať minimálne 30% jej objemu. Zároveň nesmie byť príliš plná kvôli expanzii masážneho prostriedku počas ohrevu.
7. Súčasťou setu je fľaška s objemom 240 ml s dávkovačom. Do ohrievača sú vhodné aj fľašky zo skla, PE, HDPE alebo LDPE.
8. V prístroji nepoužívajte fľašky z PET a iných materiálov s nízkym bodom tavenia.
9. Nepoužívajte prístroj v prípade, že je nejaká jeho súčasť poškodená. V prípade poškodenia alebo nefunkčnosti prístroja sa obráťte na svojho dodávateľa, nesnažte sa ho demontovať ani opravovať sami.
10. Pri manipulácii a presunoch s prístrojom zaobchádzajte opatrne, zabráňte nárazom, ktoré by ho mohli poškodiť.
11. Pred aplikáciou masážneho prostriedku na klienta si preverte jeho teplotu.
12. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí, v suchom prostredí.

Dôležité varovanie

Nenalievajte na ohrievač tekutinu ani do ohrievača, prosím plňte fľašu s masážnym olejom, masážnym krémom, alebo masážnym mliekom pred vložením do ohrievača.

Ak chcete predĺžiť životnosť ohrievača ohrievajte v ohrievači iba masážny olej, masážny krém, alebo masážne mlieko.

Vyhňte sa elektrickým nárazom a nebezpečenstvu ohňa. Uistite sa že vnútro ohrievača je suché aj zvyšok ohrievača. Držte fľašu s masážnym olejom čistu a suchú pred použitím ohrievača. Nenamočte ohrievač do vody.

Tento ohrievač nepripájajte, kým neoveríte, že fľaša s masážnym olejom nieje v správnej pozícii a najmenej do polovice naplnená masážnym olejom. Fľašku s masážnym olejom tiež neprepĺňajte, aby masážna tekutina nepretekala z fľaše do ohrievača počas ohrievania. Ak je fľaša uzatvorená môže prísť k deformácii počas chladnutia.

Vypnite ohrievač počas nepoužívania a pred odpájaním zo siete. Neodpájajte ohrievač zo siete počas používania a nedotýkajte sa vnútra ohrievača.

Držte preč od detí a domácich zvierat. Ohrievač **nieje** hračka.

Ak je ohrievač poškodený kontaktujte Vášho dodávateľa aby Vám zabezpečil certifikovanú opravu. Nepokúšajte sa ohrievač opravovať sami.

Ochrana životného prostredia:

Vyradené elektrické spotrebiče sú recyklovateľné a nemali by byť likvidované v rámci domáceho odpadu. Žiadame Vás o aktívnu podporu udržateľnosti zdrojov a ochrany životného prostredia prostredníctvom vrátenia tohto prístroja do zberných stredísk.

Pokyny pre údržbu

Tento masážny ohrievač je presné elektrické zariadenie. Zaobchádzajte s ním opatrne. Nečistite toto zariadenie vodou, vlhčenou utierkou, alebo mokrým uterákom. Dbajte aby zariadenie nespadlo na zem a neprišlo do kontaktu s ostrým predmetom. Ohrievač má byť vypnutý pokiaľ sa nepoužíva. Vždy držte ohrievač v suchom prostredí.

Distribútor: REVIXA s.r.o., Golianova 564/66, 94912 Nitra, IČO:50699431, DIČ:2120430026, IČ DPH:SK2120430026, Telefón: +421904158489, E-mail: revixa@eshop-masaze.sk